



ECOUTEURS SANS-FIL SPORT AERONE

wireless sport earbuds / auriculares inalámbricos deportivos / draadloze sportkoptoorders / auriculares sem fios desportivos



Ref produit : WEECBTAERONE

Manuel d'utilisation

User manual / Manual de uso / Gebruiksaanwijzing / Manual do utilizador

FRANÇAIS

PRECAUTIONS D'UTILISATION

Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité suivantes et conservez-les soigneusement pour une utilisation ultérieure.

ATTENTION

Aucune pièce de cet appareil ne peut être réparée ou remplacée par l'utilisateur. Confiez les réparations à un personnel qualifié. Tout démontage de l'appareil entraînera l'annulation de la garantie.

Avertissement

- Ne placez pas le produit et ses accessoires à proximité d'un feu et autres sources de chaleur, la lumière du soleil incluse.
- Éteignez le produit lors d'un orage.
- Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants âgés de moins de 6 ans.
- Avant de raccorder le produit à une prise d'alimentation, assurez-vous que cette dernière délivre un courant adapté en vous référant à l'étiquette de courant apposée sur l'arrière ou en dessous de l'appareil. Si le voltage est différent, ne connectez pas le produit dans la prise murale.
- Manipulez l'appareil avec précautions, pour éviter les dommages et les blessures.
- Ne pas utiliser sous la pluie.
- Maintenez toujours le volume à un niveau raisonnable.



Votre appareil utilise la technologie Bluetooth. Il transmet et reçoit des fréquences radioélectriques (HF) autour de 2,4 GHz. Ces émissions d'hyperfréquences peuvent perturber le fonctionnement de nombreux appareils électroniques. Afin d'éviter tout accident, arrêtez vos écouteurs lorsque vous vous situez dans les endroits suivants : endroits où du gaz inflammable est présent, dans un hôpital, un train, un avion ou une station essence, à proximité de portes automatiques ou d'alarmes incendie. Si vous possédez un stimulateur cardiaque ou autre prothèse, demandez conseil à votre médecin.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Format des écouteurs : conduction aérienne
- Contrôle par bouton
- Batterie écouteurs / boîtier : 50 / 400mAh
- Sensibilité : 124dB
- Fréquence : 2402MHz-2480MHz
- Puissance de transmission radio-fréquence max : 10dBm
- Puissance du chargeur : min 5W , max 20W

CONTENU DU PACK

- Ecouteurs AERONE
- Boîtier de charge
- Câble de charge USB-C

CONTROLES

Fonctions	Action
Mise sous tension	Retirez l'écouteur du boîtier de recharge. Ou appuyez longuement sur le bouton L/R pendant 4 secondes.
Mode d'appairage	Les écouteurs passeront automatiquement en mode d'appairage après avoir été retirés du boîtier de recharge. L'écouteur principal clignote alternativement en blanc et en orange, et l'écouteur auxiliaire clignote en blanc toutes les 5 secondes. Recherchez WE AERONE sur votre appareil pour connecter les écouteurs.
Répondre à un appel entrant	Cliquez sur le bouton L/R.
Raccrocher pendant une conversation	Appuyez longuement sur le bouton L/R pendant 2 secondes.
Refuser un appel entrant	Appuyez longuement sur le bouton L/R pendant 2 secondes.
Lecture/Pause	Cliquez sur le bouton L/R.
Piste précédente	Appuyez 2 secondes sur le bouton L.
Piste suivante	Appuyez 2 secondes sur le bouton R.
Volume +	Double-cliquez sur le bouton R.
Volume -	Double-cliquez sur le bouton L.
Assistant vocal	Cliquez 3 fois pour entrer dans le mode assistant vocal. Cliquez à nouveau 3 fois pour quitter.
Mise hors tension	Appuyez pendant 3 secondes pour passer en mode assistant vocal. Cliquez à nouveau pour quitter. Remettez les écouteurs dans le boîtier de chargement. Ou appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 4 secondes.
Réinitialisation	Lorsque le téléphone n'est pas connecté, appuyez sur n'importe quel bouton L/R pendant 8 secondes pour réinitialiser les écouteurs à leurs paramètres d'usine.

BOÎTIER DE CHARGE ET INDICATEURS LED :

Lorsque le boîtier est en charge : Lors de la charge du boîtier, l'indicateur LED clignote. Lorsqu'il est complètement chargé, le voyant vert reste allumé en continu.

- 1 % - 30 % Le voyant rouge clignote
- 31 % - 70 % Le voyant orange clignote
- 71 % - 100 % Le voyant vert clignote

Lorsque le boîtier recharge les écouteurs : Lorsque les écouteurs sont placés dans la base de recharge, le voyant de la base de recharge reste allumé pendant 30 secondes.

- 1 % - 30 % Voyant rouge allumé
- 31 % - 70 % Voyant orange allumé
- 71 % - 100 % Voyant vert allumé

GARANTIE

Ce que votre garantie ne couvre pas :

- Actes naturels, comme le feu ou la décharge statique.
- Dommages résultant de la réparation ou de la modification non autorisés ou de l'accident.
- Dommages résultant de la mauvaise utilisation ou de la négligence.
- Une unité a été modifiée ou intégrée à d'autres produits ou est utilisée à des fins institutionnelles ou commerciales.
- Manipulation ou installation non conformes.

RECYCLAGE



Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers classiques en Union Européenne. Pour protéger l'environnement et la santé humaine du rejet de déchets incontrôlé, veuillez disposer de cet appareil séparément des déchets ménagers et il est de votre responsabilité d'en disposer de manière à en permettre le recyclage pour permettre une réutilisation correcte de ses ressources. Pour ce faire, apportez cet appareil dans un point de collecte approprié ou prenez contact avec le revendeur en cas de doute. Le revendeur du produit a le devoir de vous aider à disposer du produit de manière correcte pour son recyclage.

DECLARATION DE CONFORMITE

Par la présente, WE Connect, 4 avenue Louise-Amélie Leblois, 77700 Serris, déclare sous sa seule responsabilité que le produit WEECBTAERONE de marque WE lorsqu'il est installé, entretenu et utilisé dans les applications pour lesquelles il a été conçu, et selon les normes d'installation appropriées, est conforme aux exigences essentielles des directives CE : 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse suivante : www.d2diffusion.com

N'hésitez pas à contacter notre service technique au +33 (0)1 60 95 05 10 ou par mail à contact@connect-we.com pour tous problèmes techniques ou explications.

ENGLISH

PRECAUTIONS FOR USE

Please read the following safety instructions carefully and keep them in a safe place for future reference.

CAUTION

No part of this device can be repaired or replaced by the user. Refer all repairs to qualified personnel. Any disassembly of the device will void the warranty.

Warning

- Do not place the product and its accessories near a fire or other heat sources, including sunlight.
- Turn off the product during a thunderstorm.
- Keep the device and its cable out of the reach of children under 6 years of age.
- Before connecting the product to a power outlet, make sure that the outlet provides the correct voltage by referring to the voltage label on the back or bottom of the device. If the voltage is different, do not connect the product to the wall outlet.
- Handle the device with care to avoid damage and injury.
- Do not use in the rain.
- Always keep the volume at a reasonable level.



Your device uses Bluetooth technology. It transmits and receives radio frequencies (HF) around 2.4 GHz. These microwave emissions can interfere with the operation of many electronic devices. To avoid accidents, turn off your headphones when you are in the following locations: areas where flammable gas is present, hospitals, trains, airplanes, gas stations, near automatic doors, or fire alarms. If you have a pacemaker or other prosthetic device, consult your doctor.

MAIN FEATURES :

- Earphone format: air conduction
- Button control
- Earphone/case battery: 50/400mAh
- Sensitivity: 124dB
- Frequency: 2402MHz-2480MHz
- Max radio frequency transmission power: 10dBm
- Input charging power : min 5W , max 20W

CONTENTS

- AERONE earbuds
- Charging case
- USB-C charging cable

CONTROLS

Function	Action
Power on	Take the earbud out from the charging case

	Or long press the L/R for 4 seconds
Pairing mode	The earbuds will automatically enter the pairing state after being taken out of the charging case. The main earbud flashes alternately in white and orange, and the auxiliary earbud flashes white every 5 seconds. Search for WE AERONE on your device to connect the earbuds.
Answer incoming call	Click the L/R button
Hang up when talking	Long click the L/R button for 2 seconds
Reject an incoming call	Long click the L/R button for 2 seconds
Play/Pause	Click the L/R button
Previous Song	Hold for 2 sec the L button
Next Song	Hold for 2 sec the R button
Volume +	Double click the R button
Volume -	Double click the L button
Voice assistant	Click three times to enter voice assistant mode. Click three times again to exit.
Power Off	Put the earbuds back into the charging case Or long press the power button for 4 seconds
Reset	When the phone is not connected, press any L/R button during 8 seconds to reset the earbuds to their factory settings.

CHARGING CASE AND LED INDICATIONS :

When the case is charging : When charging the case, the led indicator flashes. When it is fully charged, the green light stays on continuously.

- 1% - 30% The red light flashes
- 31% - 70% The orange light flashes
- 71% - 100% The green light flashes

When the case is charging headphones: When the headphones are placed in the charging base, the charging base indicator light will be on for 30 seconds.

- 1% - 30% Red light on
- 31% - 70% Orange light on
- 71% - 100% Green light on

WARRANTY

What your warranty does not cover:

- Natural events, such as fire or static discharge.
- Damage resulting from unauthorized repair or modification, or accident.
- Damage resulting from misuse or neglect.
- A unit has been modified or integrated with other products, or is used for institutional or commercial purposes.
- Improper handling or installation.

RECYCLING



This symbol indicates that this product must not be disposed of with other conventional household waste in the European Union. To protect the environment and human health from uncontrolled waste disposal, please dispose of this device separately from household waste and it is your responsibility to dispose of it in a manner that allows for recycling so that its resources can be reused properly. To do this, take this device to an appropriate collection point or contact the retailer if in doubt. The product retailer has a duty to help you dispose of the product correctly for recycling.

SIMPLIFIED DECLARATION OF CONFORMITY

WE Connect, 4 Avenue Louise-Amélie Leblois, 77700 Serris, hereby declares under its sole responsibility that the WE brand product WEECBTAERONE, when installed, maintained, and used in the applications for which it was designed, and in accordance with the appropriate installation standards, complies with the essential requirements of EC directives: 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available on our website: www.d2diffusion.com

For any technical questions, you can contact us by phone at +33 (0)1 60 95 05 10 or by email at contact@connect-we.com.

ESPAÑOL

PRECAUCIONES DE USO

Lea atentamente las siguientes instrucciones de seguridad y guárdelas cuidadosamente para su uso posterior.

ATENCIÓN

Ninguna pieza de este aparato puede ser reparada o sustituida por el usuario. Confíe las reparaciones a personal cualificado. Cualquier desmontaje del aparato dará lugar a la anulación de la garantía.

Advertencia

- No coloque el producto ni sus accesorios cerca del fuego ni de otras fuentes de calor, incluida la luz solar.
- Apague el producto durante una tormenta eléctrica.
- Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 6 años.
- Antes de conectar el producto a una toma de corriente, asegúrese de que esta suministra la corriente adecuada consultando la etiqueta de corriente situada en la parte posterior o inferior del aparato. Si el voltaje es diferente, no conecte el producto a la toma de corriente.
- Manipule el aparato con precaución para evitar daños y lesiones.
- No lo utilice bajo la lluvia.
- Mantenga siempre el volumen a un nivel razonable



Su dispositivo utiliza tecnología Bluetooth. Transmite y recibe frecuencias de radio (HF) alrededor de 2,4 GHz. Estas emisiones de hiperfrecuencias pueden interferir en el funcionamiento de muchos dispositivos electrónicos. Para evitar cualquier accidente, apague los auriculares cuando se encuentre en los siguientes lugares: lugares donde haya gas inflamable, en un hospital, un tren, un avión o una gasolinera, cerca de puertas automáticas o alarmas contra incendios. Si tiene un marcapasos u otra prótesis, consulte a su médico.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Formato de los auriculares: conducción aérea
- Control mediante botón
- Batería de los auriculares/estuche: 50/400 mAh
- Sensibilidad: 124 dB
- Frecuencia: 2402 MHz-2480 MHz
- Potencia máxima de transmisión de radiofrecuencia: 10 dBm
- Potencia del cargador: mín. 5 W, máx. 20 W

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Auriculares AERONE
- Estuche de carga
- Cable de carga USB-C

CONTROLS

Función	Acción
Encendido	Saca los auriculares del estuche de carga. O mantén pulsado el botón L/R durante 4 segundos.
Modo de emparejamiento	Los auriculares entrarán automáticamente en modo de emparejamiento después de sacarlos del estuche de carga. L'écouteur principal clignote alternativement en blanc et en orange, et l'écouteur auxiliaire clignote en blanc toutes les 5 secondes. Busca WE AERONE en tu dispositivo para conectar los auriculares.
Responder a una llamada entrante	Pulse el botón L/R.
Colgar durante una llamada	Mantenga pulsado el botón L/R durante 2 segundos.
Rechazar una llamada entrante	Mantenga pulsado el botón L/R durante 2 segundos.
Reproducir/Pausar	Pulse el botón L/R.
Canción anterior	Pulse el botón L durante 2 segundos.
Canción siguiente	Pulse el botón R durante 2 segundos.
Aumentar volumen	Haga doble clic en el botón R.
Disminuir volumen	Haga doble clic en el botón L.
Asistente de voz	Haga clic tres veces para entrar en el modo asistente de voz. Vuelva a hacer clic tres veces para salir.
Apagar	Vuelva a colocar los auriculares en el estuche de carga. O mantenga pulsado el botón de encendido durante 4 segundos.
Restablecer	Cuando el teléfono no esté conectado, pulse cualquier botón L/R durante 8 segundos para restablecer los auriculares a su configuración de fábrica.

GARANTÍA

Lo que no cubre la garantía:

- Fenómenos naturales, como incendios o descargas estáticas.
- Daños resultantes de reparaciones o modificaciones no autorizadas, o accidentes.
- Daños resultantes de un uso indebido o negligencia.
- Una unidad que haya sido modificada o integrada con otros productos, o que se utilice con fines institucionales o comerciales.
- Manipulación o instalación inadecuadas.

RECICLAJE

Este símbolo indica que este producto no debe desecharse junto con otros residuos domésticos convencionales en la Unión Europea. Para proteger el medio ambiente y la salud humana de la eliminación incontrolada de residuos, deseche este dispositivo por separado de los residuos domésticos y es su responsabilidad desecharlo de manera que permita su reciclaje para que sus recursos puedan reutilizarse adecuadamente. Para ello, lleve este dispositivo a un punto de recogida adecuado o póngase en contacto con el distribuidor si tiene dudas. El minorista del producto tiene la obligación de ayudarle a desechar el producto correctamente para su reciclaje.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA

WE Connect, 4 Avenue Louise-Amélie Leblois, 77700 Serris, declara bajo su exclusiva responsabilidad que el producto de la marca WE WEECBTAERONE, cuando se instala, mantiene y utiliza en las aplicaciones para las que ha sido diseñado, y de conformidad con las normas de instalación adecuadas, cumple los requisitos esenciales de las directivas CE: 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en nuestro sitio web: www.d2diffusion.com

Para cualquier pregunta técnica, puede ponerse en contacto con nosotros por teléfono en el +33 (0)1 60 95 05 10 o por correo electrónico en contact@connect-we.com.

NEDERLANDS

LET OP

Geen enkel onderdeel van dit apparaat kan door de gebruiker worden gerepareerd of vervangen. Laat reparaties uitvoeren door gekwalificeerd personeel. Elke demontage van het apparaat maakt de garantie ongeldig.

Waarschuwing

- Plaats het product en de accessoires niet in de buurt van vuur of andere warmtebronnen, inclusief direct zonlicht.
- Schakel het product uit tijdens onweer.
- Houd het apparaat en de kabel buiten het bereik van kinderen jonger dan 6 jaar.
- Voordat u het product op een stopcontact aansluit, controleer of het stopcontact de juiste stroom levert volgens het stroomlabel op de achterkant of onderkant van het apparaat. Als de spanning verschilt, sluit het product dan niet aan op het stopcontact.
- Behandel het apparaat voorzichtig om schade en letsel te voorkomen.
- Stel batterijen niet bloot aan extreme hitte door ze in de zon, bij vuur of andere warmtebronnen te plaatsen.
- Houd het volume altijd op een redelijk niveau.



Uw apparaat maakt gebruik van Bluetooth-technologie. Het zendt en ontvangt radiofrequenties (HF) rond 2,4 GHz. Deze microgolfemissies kunnen de werking van veel elektronische apparaten verstoren. Om ongelukken te voorkomen moet u uw hoofdtelefoon uitzetten op de volgende plaatsen: plaatsen waar ontvlambaar gas aanwezig is, in een ziekenhuis, trein, vliegtuig of benzinestation, in de buurt van automatische deuren of brandalarmen. Als u een pacemaker of andere prothese heeft, vraag dan uw arts om advies.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- Type oortjes: luchtgeleiding
- Bediening via knop
- Batterij oortjes/hoesje: 50/400 mAh
- Gevoeligheid: 124 dB
- Frequentie: 2402 MHz-2480 MHz
- Max. radiofrequentie-zendvermogen: 10dBm
- Vermogen oplader: min. 5W, max. 20W

INHOUD VAN DE VERPAKKING

- AERONE-oortjes
- Oplaadcase
- USB-C-oplaadkabel

CONTROLES

Functie	Actie
Inschakelen	Haal de oordopjes uit het oplaaddoosje. Of houd de L/R-knop 4 seconden lang ingedrukt.
Koppelingsmodus	De oordopjes gaan automatisch in de koppelingsmodus

	nadat ze uit het oplaaddoosje zijn gehaald. De hoofdtelefoon knippert afwisselend wit en oranje, en de extra oortelefoon knippert elke 5 seconden wit. Zoek naar WE AERONE op uw apparaat om de oordopjes te verbinden.
Inkomende oproep beantwoorden	Klik op de L/R-knop.
Oproep beëindigen tijdens gesprek	Houd de L/R-knop 2 seconden ingedrukt.
Inkomende oproep weigeren	Houd de L/R-knop 2 seconden ingedrukt.
Afspelen/Pauzeren	Klik op de L/R-knop.
Vorig nummer	Druk 2 seconden op de L-knop
Volgend nummer	Druk 2 seconden op de R-knop
Volume +	Dubbelklik op de R-knop.
Volume -	Dubbelklik op de L-knop.
Spraakassistent	Klik 3 keer om de spraakassistentmodus te openen. Klik nogmaals 3 keer om deze te verlaten.
Uitschakelen	Plaats de oordopjes terug in het oplaaddoosje. Of houd de aan/uit-knop 4 seconden ingedrukt.
Resetten	Als de telefoon niet is verbonden, drukt u gedurende 8 seconden op een willekeurige L/R-knop om de oordopjes terug te zetten naar de fabrieksinstellingen.

OPLAADCASE EN LED-INDICATOREN:

Wanneer de case wordt opgeladen: Tijdens het opladen van de case knippert de led-indicator. Wanneer de case volledig is opgeladen, blijft het groene lampje continu branden.

- 1% - 30% Het rode lampje knippert.
- 31% - 70% Het oranje lampje knippert.
- 71% - 100% Het groene lampje knippert.

Wanneer de hoes de hoofdtelefoon oplaadt: Wanneer de hoofdtelefoon in het oplaadstation wordt geplaatst, brandt het indicatielampje van het oplaadstation gedurende 30 seconden.

- 1% - 30% Rood lampje brandt
- 31% - 70% Oranje lampje brandt
- 71% - 100% Groen lampje brandt

GARANTIE

Volgende items worden niet door de garantie gedekt:

- Natuurlijke omstandigheden, zoals brand of statische ontlading.
- Schade als gevolg van een niet-geautoriseerde reparatie of wijziging of een ongeval.
- Schade als gevolg van verkeerd gebruik of nalatigheid.
- Als het apparaat gewijzigd is of geïntegreerd is met een ander product of gebruikt wordt voor institutionele of commerciële doeleinden.
- Gebruik of installatie die niet aan de voorschriften voldoet.

RECYCLING



Dit symbool geeft aan dat dit product niet weggegooid mag worden met ander conventioneel huishoudelijk afval in de Europese Unie. Om het milieu en de volksgezondheid tegen de ongecontroleerde lozing van afvalstoffen te beschermen dient u dit apparaat gescheiden van huishoudelijk afval te verwijderen. Het is uw verantwoordelijkheid om dit te doen op een manier die de correcte recyclage en het opnieuw gebruik van de grondstoffen van het apparaat mogelijk maakt. Breng het apparaat hiervoor naar een geschikt inzamelpunt of neem bij twijfel contact op met de verkoper. Het is de plicht van de verkoper van het product om u te helpen het product op de juiste manier weg te gooien voor recycling.

VEREENVOUDIGDE CONFORMITEITSVERKLARING

WE Connect, 4 avenue Louise-Amélie Leblois, 77700 Serris, verklaart hierbij onder eigen verantwoordelijkheid dat het WE-product WEECBTAERONE wanneer het wordt geïnstalleerd, onderhouden en gebruikt voor de toepassingen waarvoor het is ontworpen en in overeenstemming met de toepasselijke installatienormen, voldoet aan de essentiële vereisten van de EG-richtlijnen: 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende adres: www.d2diffusion.com

Voor technische vragen kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer +33 (0)1 60 95 05 10 of via e-mailadres contact@connect-we.com.

PORTUGUÊS

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Leia atentamente as seguintes instruções de segurança e guarde-as cuidadosamente para utilização futura.

ATENÇÃO

Nenhuma peça deste aparelho pode ser reparada ou substituída pelo utilizador. Confie as reparações a pessoal qualificado. Qualquer desmontagem do aparelho implicará a anulação da garantia.

Aviso

- Não coloque o produto e os seus acessórios perto de fogo e outras fontes de calor, incluindo luz solar.
- Desligue o produto durante uma tempestade.
- Mantenha o aparelho e o seu cabo fora do alcance de crianças com menos de 6 anos.
- Antes de ligar o produto a uma tomada, certifique-se de que esta fornece a corrente adequada, consultando a etiqueta de corrente afixada na parte traseira ou inferior do aparelho. Se a tensão for diferente, não ligue o produto à tomada de parede.
- Manipule o aparelho com cuidado, para evitar danos e ferimentos.
- Não utilize sob chuva.
- Mantenha sempre o volume a um nível razoável.



O seu aparelho utiliza a tecnologia Bluetooth. Ele transmite e recebe frequências de rádio (HF) em torno de 2,4 GHz. Essas emissões de hiperfrequências podem perturbar o funcionamento de muitos aparelhos eletrónicos. Para evitar acidentes, desligue os seus auscultadores quando estiver nos seguintes locais: locais onde haja gás inflamável, hospitais, comboios, aviões ou postos de abastecimento, perto de portas automáticas ou alarmes de incêndio. Se tiver um pacemaker ou outra prótese, consulte o seu médico.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Formato dos auscultadores: condução aérea
- Controlo por botão
- Bateria dos auscultadores/caixa: 50/400 mAh
- Sensibilidade: 124 dB
- Frequência: 2402 MHz-2480 MHz
- Potência máxima de transmissão de radiofrequência: 10dBm
- Potência do carregador: mín. 5W, máx. 20W

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Auscultadores AERONE
- Caixa de carregamento
- Cabo de carregamento USB-C

CONTROLES

Função	Action
Ligar	Retire o auricular do estojo de carregamento. Ou pressione e mantenha pressionado o botão L/R por 4 segundos.
Modo de emparelhamento	Os auriculares entrarão automaticamente no estado de emparelhamento após serem retirados do estojo de carregamento. O auricular principal pisca alternadamente em branco e laranja, e o auricular auxiliar pisca em branco a cada 5 segundos. Procure por WE AERONE no seu dispositivo para conectar os auriculares.
Atender chamada recebida	Clique no botão L/R
Desligar durante uma chamada	Mantenha pressionado o botão L/R por 2 segundos
Rejeitar uma chamada recebida	Mantenha pressionado o botão L/R por 2 segundos
Reproduzir/Pausar	Clique no botão L/R
Música anterior	Pressione o auricular L durante 2 segundos
Música seguinte	Pressione o auricular R durante 2 segundos
Aumentar volume	Clique duas vezes no botão R
Diminuir volume	Clique duas vezes no botão L
Assistente de voz	Clique três vezes para entrar no modo assistente de voz. Clique novamente três vezes para sair.
Desligar	Coloque os auriculares de volta no estojo de carregamento Ou pressione longamente o botão liga/desliga por 4 segundos
Reiniciar	Quando o telefone não estiver conectado, pressione qualquer botão L/R durante 8 segundos para redefinir os auriculares para as configurações de fábrica.

CARREGAMENTO DO ESTOJO E INDICAÇÕES DO LED:

Quando o estojo está a carregar: Ao carregar o estojo, o indicador LED pisca. Quando estiver totalmente carregado, a luz verde permanece acesa continuamente.

- 1% - 30% A luz vermelha pisca
- 31% - 70% A luz laranja pisca
- 71% - 100% A luz verde pisca

Quando o estojo está a carregar os auscultadores: Quando os auscultadores são colocados na base de carregamento, a luz indicadora da base de carregamento fica acesa durante 30 segundos.

- 1% - 30% Luz vermelha acesa
- 31% - 70% Luz laranja acesa
- 71% - 100% Luz verde acesa

GARANTIA

O que a sua garantia não cobre:

- Eventos naturais, tais como incêndio ou descarga estática.
- Danos resultantes de reparação ou modificação não autorizada, ou acidente.
- Danos resultantes de uso indevido ou negligência.
- Uma unidade que tenha sido modificada ou integrada com outros produtos, ou que seja utilizada para fins institucionais ou comerciais.
- Manuseamento ou instalação inadequados.

RECICLAGEM

Este símbolo indica que este produto não deve ser eliminado com outros resíduos domésticos convencionais na União Europeia. Para proteger o ambiente e a saúde humana da eliminação descontrolada de resíduos, elimine este dispositivo separadamente dos resíduos domésticos e é da sua responsabilidade eliminá-lo de forma a permitir a sua reciclagem, para que os seus recursos possam ser reutilizados adequadamente. Para tal, leve este dispositivo a um ponto de recolha adequado ou contacte o revendedor em caso de dúvida. O revendedor do produto tem o dever de ajudá-lo a descartar o produto corretamente para reciclagem.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE SIMPLIFICADA

A WE Connect, 4 Avenue Louise-Amélie Leblois, 77700 Serris, declara sob sua exclusiva responsabilidade que o produto da marca WE WEECBTAERONE, quando instalado, mantido e utilizado nas aplicações para as quais foi concebido, e em conformidade com as normas de instalação adequadas, cumpre os requisitos essenciais das diretivas CE: 2014/53/UE.

O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no nosso site: www.d2diffusion.com

Para quaisquer questões técnicas, pode contactar-nos pelo telefone +33 (0)1 60 95 05 10 ou pelo e-mail contact@connect-we.com.



we

www.connect-we.fr

WE Connect

4 avenue Louise-Amélie Leblois

77700 Serris, France