



INCLUS

1. Appareil
2. Support à ventouse
3. Chargeur pour voiture

DESCRIPTION DU PRODUIT



ACCUEIL





1. Page d'accueil
2. Réglage du volume
3. Réglage de la luminosité
4. Paramètres : Paramètres système de l'appareil
5. Airplay : Connexion miroir iPhone
6. Miracast : Connexion miroir Android
7. Musique Bluetooth : lecture de musique
8. Enregistrement voiture : enregistrement video caméra
9. Carplay : Connexion sans fil iPhone
10. Android Auto: Connexion sans fil Android
11. Sortie audio : transmission FM

CARPLAY (SANS FIL)




Vous ne pouvez pas contrôler votre smartphone ici.



- ①Activez le Bluetooth de votre téléphone portable.
- ②Connectez le Bluetooth :
Nom de l'appareil : « WE Sans-Fil2 »
- ③L'appareil entrera automatiquement dans l'interface CarPlay.
Si ce n'est pas le cas, accédez au menu « Paramètres généraux
- CarPlay » de votre mobile, sélectionnez l'appareil WE Sans-Fil2,
puis l'interface CarPlay s'affichera.
- ④Comment déconnecter la connexion sans fil :
désactivez les fonctions Bluetooth, Wi-Fi et CarPlay dans le menu de votre mobile. CarPlay sera alors déconnecté.

ANDROID AUTO (SANS FIL)

Cette fonctionnalité n'est pas prise en charge dans tous les pays, et les services « Google Play » doivent être disponibles localement.




Vous ne pouvez pas contrôler votre smartphone ici.

1. Vous devez télécharger et installer l'application « Android Auto » dans « Google Play ».
2. Vous devez utiliser un mobile fonctionnant sous Android 11.0 ou une version supérieure.
3. Connexion sans fil :
①Activer les fonctions Bluetooth et Wi-Fi de votre téléphone portable.
②Connectez le Bluetooth : Nom de l'appareil : « WE Sans-Fil2 »
- ③ Ouvrez Android Auto et sélectionnez l'appareil WE Sans-Fil2. Vous accéderez alors à l'interface.
- ④ Comment déconnecter la connexion sans fil :
Désactivez les fonctions Bluetooth, Wi-Fi et Android Auto dans le menu de votre mobile. Android Auto sera alors déconnecté.


ENREGISTREMENT VIDEO DE LA VOITURE

Caméra frontale (résolution réglable de 1080P à 2K)




FONCTION SD

Lorsque vous insérez une carte SD, vous pouvez lire le contenu disponible, par exemple de la musique, des films, des photos, etc.



SORTIE AUDIO (TRANSMISSION FM)

La radio désigne ici la transmission FM.



Cette fonction vous permet de transmettre le son de votre appareil à l'autoradio lorsque vous réglez la même fréquence que celle de votre autoradio.

1. Sélectionnez la même fréquence sur l'appareil et l'autoradio pour transmettre le son. L'autoradio d'origine peut alors recevoir et diffuser le son.
2. La plage de fréquences peut être réglée entre 76,0 et 108,0 MHz.

3. **REMARQUE :** Ne pas chevaucher les fréquences de diffusion locales afin d'éviter toute interférence de signal.

AIRPLAY (CONNEXION MIROIR IPHONE)



1. Cliquez sur Internet mobile, sélectionnez Airplay.
2. WIFI : WE Sans-Fil2
Ouvrez le menu déroulant de l'iPhone pour trouver la fonction de duplication d'écran
3. Cliquez pour vous connecter à Airplay.

MIRACAST (CONNEXION MIROIR ANDROID)




1. Assurez-vous que le Wi-Fi et le Bluetooth sont activés sur votre téléphone et qu'aucun autre appareil n'est connecté à l'écran CarPlay.
2. Appuyez sur l'icône Miracast sur l'écran d'accueil CarPlay.
3. Sur votre téléphone, accédez à Paramètres > Wi-Fi > Préférences réseau > Wi-Fi Direct.
Remarque : selon les smartphones, la fonction Direct Casting peut porter un nom différent, tel que Wi-Fi Direct ou Smart View, et l'emplacement du paramètre peut varier en fonction du modèle et de la version du système d'exploitation. Reportez-vous au manuel d'utilisation ou au menu des paramètres de votre téléphone pour plus de détails. Assurez-vous que votre téléphone est proche de l'écran portable pour bénéficier d'une connexion stable.
4. Sélectionnez « WE Sans-Fil2 » et connectez-vous.
5. Suivez les instructions qui s'affichent éventuellement sur l'écran de votre téléphone et accordez toutes les autorisations.

6. L'écran de votre téléphone apparaîtra sur l'écran CarPlay après quelques secondes.
- Pour arrêter la duplication d'écran, déconnectez-vous du réseau Wi-Fi « WE Sans-Fil2 ».
 - La lecture vidéo peut être limitée pendant que la voiture roule pour des raisons de sécurité.

FONCTION BLUETOOTH

Connectez le Bluetooth à votre mobile, puis vous pourrez écouter de la musique depuis votre appareil.



VIDÉO WIFI (CONNEXION À L'APPLICATION DVR)



Connexion WiFi
Nom du réseau WiFi : « WE Sans-Fil2 »
Mot de passe : 12345678

PARAMÈTRES



1. Résolution : resolution 2K / 1080P réglable.
2. Durée d'enregistrement : 1 min/3 min/5 min.
3. Enregistrement : microphone fermé / ouvert.
4. Bouton auxiliaire : fermer/ouvrir.
5. Rétracter le rétroviseur : fermé/ouvert.
6. Économiseur d'écran : désactivé/1 min/2 min/3 min.
7. Détection de gravité : désactivée / faible / Moyenne / élevée
8. Position de conduite : conduite à gauche/conduite à droite.
9. Mode CarPlay/écran automatique : mode plein écran/mode demi-écran.
10. Calibrage de la ligne de recul : Activé/Désactivé.
11. Langue : Paramètres linguistiques pour plusieurs pays.
12. Paramètres horaires : Réglage de l'année, du mois, du jour, de l'heure et des minutes.
13. Mode protection des yeux : Activé/Désactivé
14. Effacer l'historique des connexions : Activé/Désactivé Effacer les enregistrements de connexion avec le téléphone (Bluetooth/WiFi/projection d'écran)
15. Effet sonore tactile : Fermer/Ouvrir.
16. Format : Activé/Désactivé (informations sur la carte SD).
17. Restaurer les paramètres d'usine : Activé/Désactivé.
18. Version du micrologiciel : Informations sur le micrologiciel.

REMARQUE : Utilisez uniquement le chargeur d'origine. Le non-respect de ces recommandations peut endommager l'appareil photo ou entraîner des situations dangereuses.

Informations :
Gamme de fréquences 2.4G : 2.4~2.4835GHz
Gamme de fréquences 5G : 5.15~5.25GHz
Gamme de fréquences Bluetooth : 2.4~2.4835GHz
Puissance maximale de transmission des radiofréquences : 20 dBm
Entrée : 12-24V

MANUEL D'UTILISATION
Apple CarPlay & Android Auto




MANUEL D'UTILISATION

ASSISTANCE
Les spécifications et le contenu du kit sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.

INCLUDED


1. Device
2. Suction mount
3. Car charger

PRODUCT DESCRIPTION





1. Homepage
2. Volume adjustment
3. Brightness adjustment
4. Setting: Machine System Settings
5. Airplay: iPhone Mirror Connection
6. Miracast: Android Mirror Connection
7. BT Music: Play music
8. Car Record: Camera video recording
9. Carplay:iPhone Wireless connection
10. Android Auto: Android Wireless connection
11. Audio out: FM Transmission

CARPLAY (WIRELESS)




You can't control your smart phone here



- ① Turn on Bluetooth of the mobile phone.
- ② Connect the Bluetooth:
Device Name: " WE Sans-Fi12 "
- ③ Device will auto enter CarPlay surface.
If not, enter mobile "General setting- CarPlay" menu, choose WE Sans-Fi12 device, Then it will enter the CarPlay interface.
- ④ How to disconnect wireless connection: Turn off Bluetooth and WIFI & CarPlay function in menu of mobile. Then CarPlay will be disconnected.

ANDROID AUTO (WIRELESS)

This feature is not supported in all countries, and "Google Play" services need to be available locally.




You can't control your smart phone here

1. You need to download and install the "Android Auto" APP in "Google Play".
2. You must use a mobile running Android 11.0 and above.
3. **Wireless connection:**
 - ① Turn on bluetooth and wifi functions of the mobile phone.
 - ② Connect the Bluetooth:
Device Name: " WE Sans-Fi12 "
 - ③ Open Andorid Auto & choose WE Sans-Fi12 device, Then it will enter the interface.
 - ④ How to disconnect wireless connection:
Turn off Bluetooth and WIFI & Android Auto function in menu of mobile, Android Auto will be disconnected.

CAR RECORD (CAMERA VIDEO RECORDING)

Front camera(1080P~2K resolution adjustable)




SD FUNCTION

When insert SD CARD, you can play the available content e.g. music / movie/ pictures etc.



AUDIO OUT (FM TRANSMISSION)

Radio here means FM Transmission



function, this function allow you transmit device audio to car stereo when you set the same frequency as your car radio.

1. Select same frequency on device & car radio to transmit the audio. Then the original car radio can receive and play audio out.
2. Frequency range can be set: 76.0-108.0MHz.

3. **NOTE:** Do not overlap with local broadcast frequencies to avoid signal interference.

AIRPLAY (IPHONE MIRROR CONNECTION)



- 1. Click Mobile Internet, select Airplay.
- 2. WIFI: **WE Sans-Fil2**
- 3. Open the iPhone pull-up menu to find screen mirroring
- 4. Click to connect airplay.

MIRACAST (ANDROID MIRROR CONNECTION)




- 1. Ensure Wi-Fi and Bluetooth is enabled on your phone and that no other device is connected to the CarPlay screen.
- 2. Tap the Miracast icon on the CarPlay home screen.
- 3. On your phone, go to Settings > Wi-Fi > Network Preferences > Wi-Fi Direct. Note: Different smartphones may label Wi-Fi Direct differently, such as Wi-Fi Direct or Smart View, and the setting's location may vary by model and operating system version. Refer to your phone's user manual or settings menu for details. Ensure your phone is close to the portable screen for a stable connection.
- 4. Choose **WE Sans-Fil2** and connect.
- 5. Follow any on-screen prompts that may appear on your phone and grant all permissions.

6. Your phone screen will appear on the CarPlay screen after a few seconds.
·To stop mirroring, disconnect from the **WE Sans-Fil2** 'Wi-Fi network'.
·Video playback may be restricted while the car is moving for safety reasons.

BT FUNCTION

Connect the Bluetooth with mobile, then can play music from device.



WIFI VIDEO (DVR APP CONNECTION)



WiFi Connection
WiFi name: **WE Sans-Fil2** "
Password: 12345678

SETTINGS



- 1. Resolution: 2K/1080P resolution adjustable.
- 2. Recording time: 1Min/3Min/5Min.
- 3. Recording: microphone Close/Open.
- 4. Auxiliary button: Close/Open.
- 5. Pull Mirror Back: Close/Open.
- 6. Screen Saver: Off/1Min/2Min/3Min.
- 7. Gravity sensing: off/low/middle/high
- 8. Driving position: Left hand drive/Right hand drive.
- 9. CarPlay/Auto screen mode: Full screen mode/Half screen mode.
- 10. Reverse Line Calibration: On/Off.
- 11. Language: Language settings for multiple countries.
- 12. Time Settings: Set the year, month, day, hour and minute.
- 13. Eye care mode: On/Off
- 14. Clear connection history: On/Off Clear connection records with the phone (Bluetooth/ WIFI/ screen projection).
- 15. Touch Sound Effect: Close/Open.
- 16. Format: On/Off (SD card information.).
- 17. Restore factory Settings: On/Off.
- 18. Firmware version: Firmware information.

NOTE: Use only the original charger.
Failure to follow the recommendations may damage the camera or cause dangerous situations.

Information:
2.4G frequency range: 2.4~2.4835GHz
5G frequency range: 5.15~5.25GHz
Bluetooth frequency range: 2.4~2.4835GHz
Maximum radio frequency transmission power: 20 dBm
Input: 12-24V

USER MANUAL

Apple CarPlay & Android Auto

User Manual

SUPPORT

Specifications and contents of the kit are subject to change without notice.
We apologize for any inconvenience.

Garantie

Ce que votre garantie ne couvre pas :

- Actes naturels, comme le feu ou la décharge statique.
- Dommages résultant de la réparation ou de la modification non autorisés ou de l'accident.
- Dommages résultant de la mauvaise utilisation ou de la négligence.
- Une unité a été modifiée ou intégrée à d'autres produits ou est utilisée à des fins institutionnelles ou commerciales.
- Manipulation ou installation non conformes.

Recyclage



Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers classiques en Union Européenne. Pour protéger l'environnement et la santé humaine du rejet de déchets incontrôlé, veuillez disposer de cet appareil séparément des déchets ménagers et il est de votre responsabilité d'en disposer de manière à en permettre le recyclage pour permettre une réutilisation correcte de ses ressources. Pour ce faire, apportez cet appareil dans un point de collecte approprié ou prenez contact avec le revendeur en cas de doute. Le revendeur du produit a le devoir de vous aider à disposer du produit de manière correcte pour son recyclage.

Déclaration UE de conformité simplifiée

Par la présente, WE Connect, 4 Avenue Louise-Amélie Leblois, 77700 Serris, déclare sous sa seule responsabilité que le produit WEECRANCPAO10 de marque WE lorsqu'il est installé, entretenu et utilisé dans les applications pour lesquelles il a été conçu, et selon les normes d'installation appropriées, est conforme aux exigences essentielles des directives CE 2014/53/EU. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible sur notre site : www.connect-we.fr



**LE TRI
+ FACILE**



NOTICE



FR

Cet appareil
et son cordon
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



OU

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

N'hésitez pas à appeler notre service technique au 01.60.95.05.10 pour tous problèmes techniques ou explications.

we

www.connect-we.fr

MGF / WE Connect

4 Avenue Louise-Amélie Leblois

77700 Serris