



Écouteurs à conduction osseuse
Mode d'emploi



Référence produit : WEINTRAOSN

Vous venez d'acheter un produit de la marque WE et nous vous en remercions. Nous espérons que ces écouteurs vous apporteront entière satisfaction.

PRECAUTIONS D'UTILISATION

Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité suivantes et conservez-les soigneusement pour une utilisation ultérieure.

ATTENTION

Aucune pièce de cet appareil ne peut être réparée ou remplacée par l'utilisateur. Confiez les réparations à un personnel qualifié. Tout démontage de l'appareil entraînera l'annulation de la garantie.

Avertissement

- Ne placez pas le produit et ses accessoires à proximité d'un feu et autres sources de chaleur, la lumière du soleil incluse.
- Éteignez le produit lors d'un orage.
- Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants âgés de moins de 6 ans.
- Avant de raccorder le produit à une prise d'alimentation, assurez-vous que cette dernière délivre un courant adapté en vous référant à l'étiquette de courant apposée sur l'arrière ou en dessous de l'appareil. Si le voltage est différent, ne connectez pas le produit dans la prise murale.
- Manipulez l'appareil avec précautions, pour éviter les dommages et les blessures.
- N'exposez pas les batteries à des chaleurs extrêmes en les plaçant au soleil, près d'un feu ou d'une autre source de chaleur.
- Maintenez toujours le volume à un niveau raisonnable.



Votre appareil utilise la technologie Bluetooth. Il transmet et reçoit des fréquences radioélectriques (HF) autour de 2,4 GHz. Ces émissions d'hyperfréquences peuvent perturber le fonctionnement de nombreux appareils électroniques. Afin d'éviter tout accident, arrêtez vos écouteurs lorsque vous vous situez dans les endroits suivants : endroits où du gaz inflammable est présent, dans un hôpital, un train, un avion ou une station essence, à proximité de portes automatiques ou d'alarmes incendie. Si vous possédez un stimulateur cardiaque ou autre prothèse, demandez conseil à votre médecin.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES


- Ecouteurs tour de cou sans fil à conduction osseuse
- Technologie Bluetooth 5.0
- Bande de fréquences : 2402 MHz - 2480 MHz
- Puissance émise : < 10 dBm
- Distance de portée: 10 mètres
- Profils pris en charge : HFP/HSP/A2DP/AVRCP/GAVDP
- Microphone intégré pour prendre des appels

- Conception IP56 : résistance à l'eau et à la poussière
- Batterie rechargeable : 3.7V/230mAh
- Temps de charge : environ 2h
- Autonomie : environ 6 heures
- Poids : 28 g

CONTENU DU PACK

- Ecouteurs sans fil
- Câble de recharge USB-C / USB
- Manuel d'utilisation

DESCRIPTION DU PRODUIT



- ① Voyant indicateur
- ② Port de charge Type-C
- ③ Microphone
- ④ Bouton multifonction « + »
- ⑤ Bouton « - »
- ⑥ Arceau arrière en métal à mémoire de forme

AVANT L'UTILISATION

Votre appareil est équipé d'une batterie rechargeable intégrée. Veuillez à charger les écouteurs avant la première utilisation.

1. Connectez l'appareil à un port USB de votre ordinateur via le câble de recharge fourni. Vous pouvez également utiliser un chargeur secteur USB (non fourni).
2. Le voyant indicateur s'allume en rouge fixe et s'allume en bleu continu lorsque la charge est complète. Il faut environ 2 heures pour charger la batterie complètement.

3. Un fois rechargé, l'enceinte peut fonctionner environ 6 heures à 100% du volume et 8 heures à 50% du volume.
4. En état connecté, l'appareil source (smartphone, tablette, etc.) affichera le niveau de batterie du casque. Si l'icône de la batterie s'affiche en rouge, cela signifie que le casque est à court de batterie, veuillez le connecter avec le câble d'origine pour charger.

COMMENT PORTER LES ECOUTEURS

Les écouteurs se posent devant l'oreille et émettent des vibrations qui sont ressenties par les os de la mâchoire et sur les tempes. Le son est parfaitement transmis dans votre canal auditif.



UTILISATION

Allumage

Maintenez le bouton « + » appuyé pendant 3 à 5 secondes. Lorsqu'une notification « Power on » est entendue, les voyants rouge et bleu clignotent alternativement, cela signifie que le casque a été allumé.

Connexion Bluetooth

Pour la première utilisation, après la mise sous tension, le casque entrera en état d'appairage Bluetooth, recherchez et cliquez sur « WEINTRAOSN » sur votre appareil de source. Une notification « Connected » se fait entendre et le voyant indicateur clignote en bleu toutes les 5 secondes.

Basculer entre les appareils Bluetooth et se reconnecter

Déconnectez l'appareil actuellement associé de Bluetooth, le voyant du casque clignote alternativement en rouge et en bleu, recherchez et cliquez sur « WEINTRAOSN » sur le nouvel appareil. Le casque X6 prend en charge la reconnexion automatique au dernier appareil Bluetooth associé.

Éteindre

Maintenez le bouton « + » appuyé pendant 3 à 5 secondes, le casque s'éteindra. Le voyant indicateur s'éteint.

Charger l'appareil

Remarque : Une alimentation 5V, telle que les adaptateurs de téléphone portable, peut être utilisée pour charger.

Contrôles

Allumer/Éteindre	Maintenez « + » appuyé pendant 3 à 5 secondes
Pause/Lecture	Cliquez deux fois sur « + » pour lecture ou pause
Volume +/-	Cliquez sur « + » une fois pour augmenter le volume Cliquez sur « - » une fois pour réduire le volume
Piste précédente/suivante	Maintenez « + » appuyé pendant 2 secondes pour la piste suivante Maintenez « - » appuyé pendant 2 secondes pour la piste précédente
Répondre/Raccrocher/Rejeter un appel	Double cliquez sur « + » pour répondre à un appel Double cliquez sur « + » pour raccrocher Maintenez « + » appuyé pendant 2 secondes pour rejeter un appel
Activation de Siri	Cliquez trois fois sur « + »
États du voyant indicateur	Voyant bleu et rouge en alternance : État d'association Voyant bleu clignotant lentement : Connexion réussie Voyant rouge allumé en continu : En charge Voyant bleu allumé en continu : Complètement chargé

Dépannage

Impossible d'allumer

Vérifiez si les écouteurs sont bien chargés

Vérifiez si l'opération d'allumage est correctement effectuée

Connectez les écouteurs à un port de charge pour l'activer.

Couplage impossible

Assurez-vous que le voyant indicateur du casque clignote alternativement en rouge et en bleu. Si le voyant clignote en bleu lentement, cela signifie que le casque a été connecté à d'autres appareils et qu'il doit d'abord être déconnecter de l'appareil actuel.

Impossible de se reconnecter au dernier appareil

Assurez-vous que la fonction Bluetooth a déjà été activée sur l'appareil source.

Le volume des écouteurs est faible

Vérifiez et réglez le volume de l'appareil source (smartphone, tablette ou autre). Si les réglages de volume de l'appareil source et des écouteurs sont suffisamment élevés, veuillez vérifier que le port du casque est correct.

GARANTIE

Ce que votre garantie ne couvre pas :

- Actes naturels, comme le feu ou la décharge statique.
- Dommages résultant de la réparation ou de la modification non autorisés ou de l'accident.
- Dommages résultant de la mauvaise utilisation ou de la négligence.
- Une unité a été modifiée ou intégrée à d'autres produits ou est utilisée à des fins institutionnelles ou commerciales.
- Manipulation ou installation non conformes.

RECYCLAGE



Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers classiques en Union Européenne. Pour protéger l'environnement et la santé humaine du rejet de déchets incontrôlé, veuillez disposer de cet appareil séparément des déchets ménagers et il est de votre responsabilité d'en disposer de manière à en permettre le recyclage pour permettre une réutilisation correcte de ses ressources. Pour ce faire, apportez cet appareil dans un point de collecte approprié ou prenez contact avec le revendeur en cas de doute. Le revendeur du produit a le devoir de vous aider à disposer du produit de manière correcte pour son recyclage.

DECLARATION DE CONFORMITE

Par la présente, WE Connect, 58 rue de Lamirault ZAC de Lamirault 77090 Collégien, déclare sous sa seule responsabilité que le produit WEINTRAOSN de marque WE lorsqu'il est installé, entretenu et utilisé dans les applications pour lesquelles il a été conçu, et selon les normes d'installation appropriées, est conforme aux exigences essentielles des directives CE : 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse suivante : www.connect-we.fr/



N'hésitez pas à appeler notre service technique au 01 60 95 05 10 pour tous problèmes techniques ou explications.

we

www.connect-we.fr

MGF / WE Connect
58 rue de Lamirault
ZAC de Lamirault
77090 Collégien